




G1

Designed for Gamers
Quick Guide

How to wear your TOZO earbuds



Step 1

Step 2

Step 1: Ensure the earbud tip facing downwards, then place earbuds into ear.

Step 2: Rotate earbuds back to auricle side to fit snugly.

Step 1

Step 2



With earbud tips facing upwards
is an incorrect way to wear the earbuds.

How To Pair

1. Auto Pairing

1.Take out the two earbuds from charging case, they will turn on automatically and link to each other within 10 seconds.



2.The left earbud flashes red and blue alternately (pairing mode).

3.Search for the name of earbuds [TOZO-G1] and select it on your phone.



2.Clear the pairing list

2.1 Pick up two earbuds, then holding both MFB button for 5 seconds till turn off earbuds.

2.2 Holding both MFB button for another 5 seconds till red and blue light blinking simultaneously, then clicking both MFB button twice quickly, it will be done when the purple light blinking.

3.Reset

When charging, the pairing will be automatically reset.

Note: If one of the earbuds does not play, please put both earbuds back to the charging case, and try again.

Left Earbud

EN DE FR IT ES JP CN



EN Power On: Pick up earbuds from the charging case.

Power Off: Put both earbuds back into the charging case to power off and recharge automatically.

DE Einschalten : Nehmen Sie den Akku heraus, oder halten Sie das Headset gedrückt. Es wird automatisch ausgeschaltet.
Herunterfahren: Drücken Sie lange auf das Headset oder legen Sie es in den Akkubehälter. Das Headset wird automatisch heruntergefahren und aufgeladen.

FR Allumer : sortez le boîtier de la batterie ou appuyez et maintenez le casque et il s'éteindra automatiquement.

Arrêter : appuyez longuement sur le casque ou placez-le dans le boîtier de la batterie, il s'éteindra et se chargera automatiquement.

IT Accensione : estrarre la batteria o tenere premuto l'auricolare e si spegnerà automaticamente.

Spegnimento : premere a lungo l'auricolare o inserirlo nella scatola della batteria, si spegnerà automaticamente e si caricherà.

ES Encender : saque la caja de la batería o mantenga presionado el auricular, y se apagará automáticamente.

Apagado : mantenga presionado el auricular o póngalo en la caja de la batería, se apagará y cargará automáticamente.

JP オンにする : 充電ケースを取り出すと、イヤホンがオンの状態になります。

オフにする : 充電ケースに入れると、イヤホンが自動的にシャットダウンして充電されます。

CN 开机 : 从充电盒中取出耳机，即为开机状态。

关机 : 耳机放入充电盒中，自动关机并充电。



Hold



1x



Play/Pause | Wiedergabe/
Pause | Lecture/Pause |
Riproduci/ Pausa | 再生/
Reproducir/Pausa | 一時停止 | 播放/暫停



1x



Accept | Akzeptieren |
Acceptez | Accettare |
Acceptar | 受け入れる |
接听



2x



Previous | Vorheriger
Titel | Précédent |
Precedente | Anterior
| 前の | 上一首



Hold End | Beenden |
Terminer | Fine |
Fin | 終了 | 结束



Hold



Adjusting the volume |
Lautstärke einstellen |
Régler le volume |
Regolazione del volume |
Ajustando o volumen |
音量を設定する | 調整音量



Hold



Reject | Ablehnen |
Refuser | Rifiutare |
Rechazar | 拒否する |
拒接



3x



Activating the voice assistant.
Starten Sie den Sprachassistenten
Démarrer l'assistant vocal
Avvia l'assistente vocale
Iniciar asistente de voz
音声アシスタントを開始
启动语音助手



The voice assistance will be automatically activated depends on different OS in mobile system.

Right Earbud

EN DE FR IT ES JP CN



EN Power On: Pick up earbuds from the charging case, both earbuds will be on automatically.
Power Off: Put both earbuds back into the charging case to power off and recharge automatically.



DE Einschalten : Nehmen Sie den Akku heraus, oder halten Sie das Headset gedrückt. Es wird automatisch ausgeschaltet.
Herunterfahren: Drücken Sie lange auf das Headset oder legen Sie es in den Akkubehälter. Das Headset wird automatisch heruntergefahren und aufgeladen.

FR Allumer : sortez le boîtier de la batterie ou appuyez et maintenez le casque et il s'éteindra automatiquement.
Arrêter : appuyez longuement sur le casque ou placez-le dans le boîtier de la batterie, il s'éteindra et se chargera automatiquement.

IT Accensione : estrarre la batteria o tenere premuto l'auricolare e si spegnerà automaticamente.

ES Encender : premere a lungo l'auricolare o insertarlo nella scatola della batteria, si spegnerà automaticamente e si caricherà.

JP オンにする : 充電ケースを取り出すと、イヤフォンがオンの状態になります。

CN 开机 : 从充电盒中取出耳机，即为开机状态。

关机 : 耳机放入充电盒中，自动关机并充电。

Hold



1x

Play/Pause | Wiedergabe/
Pause | Lecture/Pause |
Riproduci/ Pausa |
Reproducir/Pausa | 再生/
一時停止 | 播放/暫停



1x

Accept | Akzeptieren |
Acceptez | Accettare |
Acceptar | 受け入れる |
接听



2x

Next | Nächster Titel |
Suivant | Il prossimo |
Siguiente | 次へ |
下一首



Hold

End | Beenden |
Terminer | Fine |
Fin | 終了 | 结束



Hold

Adjusting the volume |
Lautstärke einstellen |
Régler le volume |
Regolazione del volume |
Ajustando o volumen |
音量を設定する | 調整音量



Hold

Reject | Ablehnen |
Refuser | Rifiutare |
Rechazar | 拒否する |
拒接



3x

Game Mode | Spielmodus
Mode de jeu | Modalità di gioco
Modo de juego | ゲームモード |
游戏模式

Thank you for purchasing the TOZO authentic product.
For more latest products, parts and accessories,
please visit: **www.tozostore.com**
For any assistance please contact Email: **info@tozostore.com**

